

USER MANUAL

ICE DIGIT BOLIDAY


ATTENTION

1. Never try to open the case or remove its back cover.
2. Do not operate buttons underwater.
3. Should moisture appear inside the watch, have it checked immediately by your dealer. Otherwise it can cause erosion of the metal parts of the watch.
4. Though the watch is designed to withstand normal use, you should avoid rough use or dropping the watch.
5. Avoid exposing the watch to temperature extremes.
6. Wipe the watch with dry, soft cloth only. Avoid allowing it to come into direct contact with chemical materials, which can cause deterioration of the plastic parts of the watch.
7. Avoid to wear the watch in electromagnetic, static conditions.
8. The information contained in this document belongs to ICE Universal Ltd and may not be reproduced without its authorisation.

WATER RESISTANT: 100m - BATTERY: CR2016



The symbol beside means that according to local laws and regulations your product and/or its battery shall be disposed of separately from household waste. When this product reaches its end of life, take it to a collection point designated by local authorities. The separate collection and recycling of your product and/or its battery at the time of disposal will help conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment.

**General functions**

1. USE THE BACKLIGHT: press and hold **D** to illuminate the display about 3 seconds.
2. DISPLAY THE CHRONOGRAPH: press one time **B**.
3. DISPLAY THE TIMER: press **B** two times.
4. DISPLAY THE WORLD TIME : press **B** three times.
5. DISPLAY THE ALARM 1 : press **B** four times.
6. DISPLAY THE ALARM 2 : press **B** five times.
7. RETURN TO THE NORMAL TIME DISPLAY : press **B** six times.

TIME SETTING

1. Press and hold **A** until the day of the week start flashing (flashing indicates set mode).
2. Press **B** to change to the next selection.
3. Press **C** to increase the number, press and hold to increase at high speed.
4. Press **D** to reverse the setting, press and hold to reverse at high speed.

Repeat steps 2, 3, and 4, following the selection in this sequence:

CITY CODE > SECONDS > HOURS > MINUTES > YEARS > MONTHS > DATE > 12 HR FORMAT



5. Press one time **A** to return to normal time display.



- When set 30 seconds earlier, the minutes do not increase and the seconds reset to zero. Conversely, when set 30 seconds later, the minutes increase and the seconds reset to zero.

CHRONOGRAPH

SETTING

1. Press **B** one time to access the « Chronograph Mode ».
2. Press **C** to start the chronograph.
3. Press **C** again to stop the chronograph.
4. Press **A** to reset the chronograph.
5. Press **B** to return to the normal time display.



- Chronograph display for 30 minutes before and after.

BEFORE 30 MINUTES



AFTER 30 MINUTES




CHRONOGRAPH

TIMER

LAP TIME

1. Press one time **B** to access the « Chronograph Mode ».
2. Press **C** to start the chronograph.
3. Press **A** to view the first lap read.
4. Press **A** again to access the second lap count.
Repeat step 3 and 4, you can measure the multi split time.
5. Press **C** to stop the timing.
6. Press **A** to reset the chronograph.
7. Press **B** to return to the normal time display.




SET TIMER

1. Press **B** two times to access the « Timer Mode ».
2. Press **A** the hour to flash (flashing indicated in set mode).
3. Press **C** to increase the hour, press and hold to increase at high speed.
4. Press **B** to select the minutes.
5. Press **C** to increase the minutes, press and hold to increase at high speed.
6. Press **B** to select the seconds.
7. Press **C** to increase the seconds, press and hold to increase at high speed.
8. Press **A** once to return to the « Timer Mode » screen.
9. Press **B** once to return to the normal time display.



COUNT UP

1. Press **B** two times to access the « Timer Mode ».
 2. Press **C** to start or stop the timer.
 3. Press **A** once to return to the « Timer Mode » screen.
 4. Press **B** once to return to the normal time display.



SNOOZE

- When the timer reaches zero, the alarm will beep three times for 10 seconds. You can silence it by pressing any button; otherwise, it will sound for 5 minute.
 - During the final 10 seconds of the countdown, the alarm will beep once every second.

1. Press **B** three times to access the « World Time Mode ».
 2. Press **C** to access the city selection; 36 cities are available.
 3. Press and hold **A** for 2 seconds to turn ON daylight saving time.
 4. Press and hold **A** for 2 seconds to turn OFF daylight saving time.
 5. Press **B** once to return to the normal time display.



- Only cities practicing daylight saving time have a DST setting.

CITY NAMES

- 36 cities ($x = \text{no DST}$, $y = \text{selectable DST}$).

ALARM

SETTING ALARM 1

1. Press **B** four times to access the « Alarm 1 Mode ».
2. Press and hold **A** for two seconds to make the hour start flashing (flashing indicates set mode).
3. Press **C** to increase the number, press and hold to increase at high speed.
4. Press **B** to change to the next selection.

Repeat steps 3 and 4, following the selection in this sequence:

HOURS > MINUTES

5. Press **A** once to return to the « Alarm 1 Mode » screen.
6. Press **B** once to return to the normal time display.



ALARM

SETTING ALARM 2

1. Press **B** five times to access the « Alarm 2 Mode ».
2. Press and hold **A** for two seconds to make the hour start flashing (flashing indicates set mode).
3. Press **C** to increase the number, press and hold to increase at high speed.
4. Press **B** to change to the next selection.

Repeat steps 3 and 4, following the selection in this sequence:

HOURS > MINUTES

5. Press **A** once to return to the « Alarm 2 Mode » screen.
6. Press **B** once to return to the normal time display.



ALARM AND CHIME

USING ALARM 1 AND CHIME


1. Press **B** four times to access the « Alarm 1 Mode ».
2. Press **C** once to activate the alarm.
3. Press **C** a second time to activate the alarm and the chime.
4. Press **C** a third time to deactivate the alarm and keep the chime.
5. Press **C** a fourth time to deactivate the alarm and the chime.
6. Press **B** once to return to the normal time display.



ALARM AND CHIME

USING ALARM 2

1. Press **B** five times to access the « Alarm 2 Mode ».
2. Press **C** once to activate the alarm.
3. Press **C** a fourth time to deactivate the alarm.
4. Press **B** once to return to the normal time display.




- It is not possible to activate the chime for Alarm 2.

ATTENTION

1. N'essayez jamais d'ouvrir le boîtier ou de retirer son couvercle arrière.
2. N'actionnez pas les boutons sous l'eau.
3. Si de l'humidité apparaît à l'intérieur de la montre, faites-la vérifier immédiatement par votre revendeur. Sinon, cela peut provoquer une érosion des parties métalliques de la montre.
4. Bien que la montre soit conçue pour résister à une utilisation normale, vous devez éviter une utilisation brutale ou une chute de la montre.
5. Évitez d'exposer la montre à des températures extrêmes.
6. Essuyez la montre uniquement avec un chiffon doux et sec. Évitez tout contact direct avec des matériaux chimiques, qui pourraient détériorer les pièces en plastique de la montre.
7. Évitez de porter la montre dans des conditions électromagnétiques et statiques.
8. Les informations contenues dans ce document sont la propriété de ICE Universal Ltd et ne peuvent pas être reproduites sans son autorisation.

ÉTANCHE: 100m - PILE: CR2016

Ce symbole indique que, conformément aux lois et réglementations locales, ce produit et/ou sa batterie doivent être jetés séparément des déchets ménagers. Lorsqu'il arrive en fin de vie, veuillez le déposer dans un point de collecte désigné par les autorités locales. Le tri et le recyclage séparés du produit et/ou de sa batterie contribuent à la préservation des ressources naturelles et assurent un recyclage respectueux de la santé humaine et de l'environnement.

**Fonctions générales**

1. **UTILISER L'ÉCLAIRAGE**: appuyez et maintenez **D** pour éclairer l'affichage pendant environ 3 secondes.
2. **AFFICHER LE CHRONOGRAFE**: appuyez une fois sur **B**.
3. **AFFICHER LE MINUTEUR**: appuyez deux fois sur **B**.
4. **AFFICHER L'HEURE DANS LE MONDE** : appuyez trois fois sur **B**.
5. **AFFICHER L'ALARME 1** : appuyez quatre fois sur **B**.
6. **AFFICHER L'ALARME 2** : appuyez cinq fois sur **B**.
7. **RETOURNER À L'AFFICHAGE NORMAL** : appuyez six fois sur **B**.

RÉGLAGE DE L'HEURE

1. Appuyez et maintenez **A** jusqu'à ce que le jour de la semaine commence à clignoter (le clignotement indique le mode de réglage).
2. Appuyez sur **B** pour passer à la sélection suivante.
3. Appuyez sur **C** pour augmenter le nombre, maintenez enfoncé pour augmenter rapidement.
4. Appuyez sur **D** pour inverser le réglage, maintenez enfoncé pour diminuer rapidement.

Répétez les étapes 2, 3 et 4, en suivant la sélection dans cet ordre:

CODE VILLE, SECONDES, HEURES, MINUTES, ANNÉES, MOIS, DATE, FORMAT
12 HEURES.



5. Appuyez une fois sur **A** pour revenir à l'affichage normal de l'heure.




- Lorsque réglé 30 secondes plus tôt, les minutes n'augmentent pas et les secondes se réinitialisent à zéro. En revanche, lorsque réglé 30 secondes plus tard, les minutes augmentent et les secondes se réinitialisent à zéro.

CHRONOGRAPH

RÉGLAGE

1. Appuyez une fois sur **B** pour accéder au « Mode Chronographe ».
2. Appuyez sur **C** pour démarrer le chronographe.
3. Appuyez à nouveau sur **C** pour arrêter le chronographe.
4. Appuyez sur **A** pour réinitialiser le chronographe.
5. Appuyez sur **B** pour revenir à l'affichage normal de l'heure.




- Affichage du chronographe pendant 30 minutes avant et après.

AVANT 30 MINUTES




APRÈS 30 MINUTES



CHRONOGRAPHE

TEMPS AU TOUR

1. Appuyez une fois sur **B** pour accéder au « Mode Chronographe ».
2. Appuyez sur **C** pour démarrer le chronographe.
3. Appuyez sur **A** pour voir le premier temps au tour.
4. Appuyez à nouveau sur **A** pour accéder au compte du deuxième tour.
Répétez les pas 3 et 4 pour mesurer plusieurs temps intermédiaires.
5. Appuyez sur **C** pour arrêter le chronométrage.
6. Appuyez sur **A** pour réinitialiser le chronographe.
7. Appuyez sur **B** pour revenir à l'affichage normal de l'heure.



MINUTEUR

RÉGLER LE MINUTEUR


1. Appuyez deux fois sur **B** pour accéder au « Mode Minuteur ».
2. Appuyez sur **A** pour faire clignoter l'heure (le clignotement indique le mode de réglage).
3. Appuyez sur **C** pour augmenter l'heure; maintenez le bouton enfoncé pour un ajustement rapide.
4. Appuyez sur **B** pour sélectionner les minutes.
5. Appuyez sur **C** pour augmenter les minutes; maintenez le bouton enfoncé pour un ajustement rapide.
6. Appuyez sur **B** pour sélectionner les secondes.
7. Appuyez sur **C** pour augmenter les secondes; maintenez le bouton enfoncé pour un ajustement rapide.
8. Appuyez une fois sur **A** pour revenir à l'écran du « Mode Minuteur ».
9. Appuyez une fois sur **B** pour revenir à l'affichage normal de l'heure.



MINUTEUR

COMpte à REBOURS

1. Appuyez deux fois sur **B** pour accéder au « Mode Minuteur ».
 2. Appuyez sur **C** pour démarrer ou arrêter le minuteur.
 3. Appuyez une fois sur **A** pour revenir à l'écran du « Mode Minuteur ».
 4. Appuyez une fois sur **B** pour revenir à l'affichage normal de l'heure.



RÉPÉTITION

- Lorsque le minuteur atteint zéro, l'alarme émettra trois bips pendant 10 secondes. Vous pouvez l'arrêter en appuyant sur n'importe quel bouton ; sinon, elle sonnera pendant 5 minutes.
 - Pendant les 10 dernières secondes du compte à rebours, l'alarme émettra un bip chaque seconde.

HEURE MONDIALE

1. Appuyez trois fois sur **B** pour accéder au « Mode Heure Mondiale ».
 2. Appuyez sur **C** pour accéder à la sélection de villes ; 36 villes sont disponibles.
 3. Appuyez et maintenez **A** pendant 2 secondes pour activer l'heure d'été.
 4. Appuyez et maintenez **A** pendant 2 secondes pour désactiver l'heure d'été.
 5. Appuyez une fois sur **B** pour revenir à l'affichage normal de l'heure.



- Seules les villes pratiquant l'heure d'été ont un réglage pour l'heure d'été

NOMS DE VILLES

- 36 villes ($x =$
pas d'heure d'été,
 $y =$ heure d'été
sélectionnable).

ALARME

RÉGLAGE DE L'ALARME 1

1. Appuyez quatre fois sur **B** pour accéder au « Mode Alarme 1 ».
2. Appuyez et maintenez **A** pendant deux secondes pour faire clignoter l'heure (le clignotement indique le mode de réglage).
3. Appuyez sur **C** pour augmenter le nombre, maintenez enfoncé pour augmenter rapidement.
4. Appuyez sur **B** pour passer à la sélection suivante.

Répétez les étapes 3 et 4 en suivant la séquence de sélection:

HEURES > MINUTES

5. Appuyez une fois sur **A** pour revenir à l'écran du « Mode Alarme 1 ».
6. Appuyez une fois sur **B** pour revenir à l'affichage normal de l'heure.



ALARME

RÉGLAGE DE L'ALARME 2

1. Appuyez cinq fois sur **B** pour accéder au « Mode Alarme 2 ».
 2. Appuyez et maintenez **A** pendant deux secondes pour faire clignoter l'heure (le clignotement indique le mode de réglage).
 3. Appuyez sur **C** pour augmenter le nombre, maintenez enfoncé pour augmenter rapidement.
 4. Appuyez sur **B** pour passer à la sélection suivante.
- Répétez les étapes 3 et 4 en suivant la séquence de sélection:*
- HEURES > MINUTES
5. Appuyez une fois sur **A** pour revenir à l'écran du « Mode Alarme 2 ».
 6. Appuyez une fois sur **B** pour revenir à l'affichage normal de l'heure.



ALARME ET CARILLON

UTILISER L'ALARME 1 ET LE CARILLON


1. Appuyez quatre fois sur **B** pour accéder au « Mode Alarme 1 ».
2. Appuyez une fois sur **C** pour activer l'alarme.
3. Appuyez une seconde fois sur **C** pour activer l'alarme et le carillon.
4. Appuyez une troisième fois sur **C** pour désactiver l'alarme tout en gardant le carillon.
5. Appuyez une quatrième fois sur **C** pour désactiver l'alarme et le carillon.
6. Appuyez une fois sur **B** pour revenir à l'affichage normal de l'heure.



ALARME ET CARILLON

UTILISER L'ALARME 2

1. Appuyez cinq fois sur **B** pour accéder au « Mode Alarme 2 ».
2. Appuyez une fois sur **C** pour activer l'alarme.
3. Appuyez une quatrième fois sur **C** pour désactiver l'alarme.
4. Appuyez une fois sur **B** pour revenir à l'affichage normal de l'heure.



- Il n'est pas possible d'activer le carillon pour l'Alarme 2.


ACHTUNG

1. Versuchen Sie niemals, das Gehäuse zu öffnen oder die hintere Abdeckung zu entfernen.
2. Betätigen Sie die Tasten nicht unter Wasser.
3. Sollte im Inneren der Uhr Feuchtigkeit auftreten, lassen Sie sie sofort von Ihrem Händler überprüfen. Andernfalls können Metallteile der Uhr beeinträchtigt werden.
4. Die Uhr ist für normalen Gebrauch gebaut und darf nicht unsachgemäß behandelt oder fallengelassen werden.
5. Vermeiden Sie es, die Uhr extremen Temperaturen auszusetzen.
6. Wischen Sie die Uhr nur mit einem trockenen, weichen Tuch ab. Vermeiden Sie den direkten Kontakt mit chemischen Stoffen, da diese die Kunststoffteile der Uhr beschädigen können.
7. Vermeiden Sie es, die Uhr in elektromagnetischen oder statischen Umgebungen zu tragen.
8. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind Eigentum von ICE Universal Ltd. und dürfen nicht ohne deren Genehmigung vervielfältigt werden.

WASSERBESTÄNDIG: 100m - **BATTERIE:** CR2016



Dieses Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt und/oder dessen Batterie gemäß den örtlichen Gesetzen und Vorschriften getrennt vom Hausmüll entsorgt werden müssen. Wenn das Produkt das Ende seiner Lebensdauer erreicht, bringen Sie es zu einer Sammelstelle, die von den örtlichen Behörden ausgewiesen wurde. Die getrennte Sammlung und das Recycling tragen dazu bei, natürliche Ressourcen zu schonen und sorgen für eine umweltfreundliche Entsorgung, die die Gesundheit der Menschen schützt.

**Allgemeine Funktionen**

1. **BACKLIGHT NUTZEN:** Drücken und halten Sie D, um das Display ca. 3 Sekunden lang zu beleuchten.
2. **CHRONOGRAPH ANZEIGEN:** Einmal B drücken.
3. **TIMER ANZEIGEN:** B zweimal drücken.
4. **WELTZEIT ANZEIGEN :** B dreimal drücken.
5. **ALARM 1 ANZEIGEN :** B viermal drücken.
6. **ALARM 2 ANZEIGEN :** B fünfmal drücken.
7. **ZUR NORMALEN UHRANZEIGE ZURÜCKKEHREN :** B sechsmal drücken.

ZEITEINSTELLUNG

1. Drücken und halten Sie **A**, bis der Wochentag zu blinken beginnt (das Blinken zeigt den Einstellmodus an).
2. Drücken Sie **B**, um zur nächsten Auswahl zu wechseln.
3. Drücken Sie **C**, um die Zahl zu erhöhen, halten Sie sie gedrückt, um schnell zu erhöhen.
4. Drücken Sie **D**, um die Einstellung umzukehren, halten Sie sie gedrückt, um schnell umzukehren.
Wiederholen Sie die Schritte 2, 3 und 4 in dieser Reihenfolge:

STADTCODE > SEKUNDEN > STUNDEN > MINUTEN > JAHRE > MONATE > DATUM >
12-STUNDEN FORMAT.



5. Drücken Sie einmal **A**, um zur normalen Uhranzeige zurückzukehren.




- Wenn 30 Sekunden früher eingestellt, erhöhen sich die Minuten nicht und die Sekunden werden auf null zurückgesetzt. Umgekehrt, wenn 30 Sekunden später eingestellt, erhöhen sich die Minuten und die Sekunden werden auf null zurückgesetzt.

CHRONOGRAPH

EINSTELLUNG

1. Drücken Sie einmal **B**, um den «Chronographen-Modus» aufzurufen.
2. Drücken Sie **C**, um den Chronographen zu starten.
3. Drücken Sie **C** erneut, um den Chronographen zu stoppen.
4. Drücken Sie **A**, um den Chronographen zurückzusetzen.
5. Drücken Sie **B**, um zur normalen Uhranzeige zurückzukehren.




- Chronographenanzeige für 30 Minuten davor und danach.

VOR 30 MINUTEN



NACH 30 MINUTEN




CHRONOGRAPH

TIMER

RUNDENZEIT

1. Drücken Sie einmal **B**, um den «Chronographen-Modus» aufzurufen.
2. Drücken Sie **C**, um den Chronographen zu starten.
3. Drücken Sie **A**, um die erste Rundenzeit anzuzeigen.
4. Drücken Sie erneut **A**, um die zweite Rundenanzahl abzurufen.
Wiederholen Sie die Schritte 3 und 4, um die Mehrfachsplitzeit zu messen.
5. Drücken Sie **C**, um die Zeitnahme zu stoppen.
6. Drücken Sie **A**, um den Chronographen zurückzusetzen.
7. Drücken Sie **B**, um zur normalen Uhranzeige zurückzukehren.



TIMER EINSTELLEN

1. Drücken Sie zweimal **B**, um den «Timer-Modus» aufzurufen.
2. Drücken Sie **A**, um die Stunde zum Blinken zu bringen (Blinken bedeutet, dass der Einstellmodus aktiv ist).
3. Drücken Sie **C**, um die Stunde zu erhöhen, halten Sie gedrückt, um schnell zu erhöhen.
4. Drücken Sie **B**, um die Minuten auszuwählen.
5. Drücken Sie **C**, um die Minuten zu erhöhen, halten Sie gedrückt, um schnell zu erhöhen.
6. Drücken Sie **B**, um die Sekunden auszuwählen.
7. Drücken Sie **C**, um die Sekunden zu erhöhen, halten Sie gedrückt, um schnell zu erhöhen.
8. Drücken Sie einmal **A**, um zum Bildschirm des «Timer-Modus» zurückzukehren.
9. Drücken Sie einmal **B**, um zur normalen Uhranzeige zurückzukehren.




TIMER

WELTZEIT

HOCHZÄHLEN

1. Drücken Sie zweimal **B**, um den «Timer-Modus» aufzurufen.
 2. Drücken Sie **C**, um den Timer zu starten oder zu stoppen.
 3. Drücken Sie einmal **A**, um zum Bildschirm des «Timer-Modus» zurückzukehren.
 4. Drücken Sie einmal **B**, um zur normalen Uhranzeige zurückzukehren.



SCHLUMMERFUNKTION

- Wenn der Timer auf null erreicht, ertönt der Alarm dreimal für 10 Sekunden. Sie können ihn durch Drücken einer beliebigen Taste stumm schalten; andernfalls ertönt er 5 Minuten lang.
 - In den letzten 10 Sekunden des Countdowns ertönt der Alarm einmal pro Sekunde.

1. Drücken Sie dreimal **B**, um den «Weltzeit-Modus» aufzurufen.
 2. Drücken Sie **C**, um auf die Stadtauswahl zuzugreifen; 36 Städte sind verfügbar.
 3. Halten Sie **A** 2 Sekunden lang gedrückt, um die Sommerzeit einzuschalten.
 4. Halten Sie **A** 2 Sekunden lang gedrückt, um die Sommerzeit auszuschalten.
 5. Drücken Sie einmal **B**, um zur normalen Uhranzeige zurückzukehren.



- Nur Städte, die die Sommerzeit anwenden, haben eine DST-Einstellung.

STADTNAMEN

- 36 Städte ($x =$
keine Sommerzeit,
 $v =$ wählbare
Sommerzeit).

ALARM

EINSTELLUNG DER ALARM 1

1. Drücken Sie viermal **B**, um den «Alarm 1-Modus» aufzurufen.
2. Halten Sie **A** zwei Sekunden lang gedrückt, um die Stunde zum Blinken zu bringen (Blinken zeigt den Einstellmodus an).
3. Drücken Sie **C**, um die Zahl zu erhöhen, und halten Sie sie gedrückt, um schnell zu erhöhen.
4. Drücken Sie **B**, um zur nächsten Auswahl zu wechseln.

Wiederholen Sie die Schritte 3 und 4 und folgen Sie der Auswahl in dieser Reihenfolge:

STUNDEN > MINUTEN

5. Drücken Sie einmal **A**, um zum Bildschirm des «Alarm 1-Modus» zurückzukehren.
6. Drücken Sie einmal **B**, um zur normalen Uhranzeige zurückzukehren.



ALARM

EINSTELLUNG DER ALARM 2

1. Drücken Sie fünfmal **B**, um den «Alarm 2-Modus» aufzurufen.
 2. Halten Sie **A** zwei Sekunden lang gedrückt, um die Stunde zum Blinken zu bringen (Blinken zeigt den Einstellmodus an).
 3. Drücken Sie **C**, um die Zahl zu erhöhen, und halten Sie sie gedrückt, um schnell zu erhöhen.
 4. Drücken Sie **B**, um zur nächsten Auswahl zu wechseln.
- Wiederholen Sie die Schritte 3 und 4 und folgen Sie der Auswahl in dieser Reihenfolge:*
- STUNDEN > MINUTEN**
5. Drücken Sie einmal **A**, um zum Bildschirm des «Alarm 2-Modus» zurückzukehren.
 6. Drücken Sie einmal **B**, um zur normalen Uhranzeige zurückzukehren.



ALARM UND GLOCKENSCHLAG

ALARM 1 UND GLOCKENSCHLAG VERWENDEN


1. Drücken Sie viermal **B**, um den «Alarm 1-Modus» aufzurufen.
2. Drücken Sie einmal **C**, um den Alarm zu aktivieren.
3. Drücken Sie ein zweites Mal **C**, um den Alarm und den Glockenschlag zu aktivieren.
4. Drücken Sie ein drittes Mal **C**, um den Alarm zu deaktivieren und den Glockenschlag beizubehalten.
5. Drücken Sie ein viertes Mal **C**, um den Alarm und den Glockenschlag zu deaktivieren.
6. Drücken Sie einmal **B**, um zur normalen Uhranzeige zurückzukehren.



ALARM UND GLOCKENSCHLAG

ALARM 2 VERWENDEN

1. Drücken Sie fünfmal **B**, um den «Alarm 2-Modus» aufzurufen.
2. Drücken Sie einmal **C**, um den Alarm zu aktivieren.
3. Drücken Sie ein viertes Mal **C**, um den Alarm zu deaktivieren.
4. Drücken Sie einmal **B**, um zur normalen Uhranzeige zurückzukehren.



- Es ist nicht möglich, den Glockenschlag für Alarm 2 zu aktivieren.


OPGELET

1. Probeer de behuizing nooit te openen of de achterkant te verwijderen.
2. Gebruik de knoppen niet onderwater.
3. Laat het horloge onmiddellijk nakijken door de verkoper indien er vocht in komt. De metalen onderdelen van het horloge kunnen anders gaan roesten.
4. Het horloge is ontworpen voor normaal gebruik. Laat het niet vallen en gebruik het op een verantwoorde manier.
5. Stel het horloge niet bloot aan extreme temperaturen.
6. Veeg het horloge enkel af met een droge, zachte doek. Vermijd direct contact met chemische materialen die de plastic onderdelen van het horloge kunnen beschadigen.
7. Draag het horloge niet in een elektromagnetische, statische omgeving.
8. De informatie in dit document is eigendom van ICE Universal Ltd en mag niet zonder toestemming gekopieerd worden.

WATERBESTENDIG: 100m - BATTERIJ: CR2016



Dit symbool geeft aan dat dit product en/of de batterij volgens lokale wetten en voorschriften apart van het huishoudelijk afval moeten worden weggegooid. Wanneer het product het einde van zijn levensduur bereikt, breng het dan naar een inzamelpunt dat door de lokale autoriteiten is aangewezen. Gescheiden inzameling en recycling helpen natuurlijke hulpbronnen te behouden en zorgen voor een verantwoorde recycling die de volksgezondheid en het milieu beschermt.

**Algemene functies**


1. **DE ACHTERGRONDVERLICHTING GEBRUIKEN:** houd **D** ingedrukt om het display ongeveer 3 seconden te verlichten.
2. **DE CHRONOGRAAF WEERGEVEN:** druk één keer op **B**.
3. **DE TIMER WEERGEVEN:** druk twee keer op **B**.
4. **DE WERELDTIJD WEERGEVEN:** druk drie keer op **B**.
5. **ALARM 1 WEERGEVEN:** druk vier keer op **B**.
6. **ALARM 2 WEERGEVEN:** druk vijf keer op **B**.
7. **TERUG NAAR DE NORMALE TIJDWEERGAVE :** druk zes keer op **B**.

TIJDINSTELLING

- Druk op **A** en houd deze ingedrukt totdat de dag van de week begint te knipperen (knipperen geeft de instellingsmodus aan).
- Druk op **B** om naar de volgende selectie te gaan.
- Druk op **C** om het getal te verhogen, houd het ingedrukt om snel te verhogen.
- Druk op **D** om de instelling om te keren, houd het ingedrukt om snel om te keren.

Herhaal de stappen 2, 3 en 4 in deze volgorde :

STADSCODE > SECONDEN > UREN > MINUTEN > JAREN > MAANDEN > DATUM >
12-UUR FORMAT.



- Druk een keer op **A** om terug te keren naar de normale tijdweergave.




- Wanneer 30 seconden eerder ingesteld, verhogen de minuten niet en worden de seconden op nul teruggezet. Omgekeerd, wanneer 30 seconden later ingesteld, verhogen de minuten en worden de seconden op nul teruggezet.

CHRONOGRAAF

INSTELLING

- Druk één keer op **B** om toegang te krijgen tot de « Chronograafmodus ».
- Druk op **C** om de chronograaf te starten.
- Druk opnieuw op **C** om de chronograaf te stoppen.
- Druk op **A** om de chronograaf te resetten.
- Druk op **B** om terug te keren naar de normale tijdweergave.



- Chronograafweergave voor 30 minuten ervoor en erna.

VOOR 30 MINUTEN



NA 30 MINUTEN




CHRONOGRAAF

TIMER

RONDEN TIJD

1. Druk één keer op **B** om toegang te krijgen tot de « Chronograafmodus ».
2. Druk op **C** om de chronograaf te starten.
3. Druk op **A** om de eerste ronde tijd te bekijken.
4. Druk opnieuw op **A** om de tweede ronde telling te openen.
Herhaal stap 3 en 4 om de meerdere splits tijden te meten.
5. Druk op **C** om de tijdwaarneming te stoppen.
6. Druk op **A** om de chronograaf te resetten.
7. Druk op **B** om terug te keren naar de normale tijdweergave.




TIMER INSTELLEN

1. Druk twee keer op **B** om toegang te krijgen tot de « Timer-modus ».
2. Druk op **A** om het uur te laten knipperen (knipperen geeft aan dat je in de instelmodus bent).
3. Druk op **C** om het uur te verhogen, houd ingedrukt om snel te verhogen.
4. Druk op **B** om de minuten te selecteren.
5. Druk op **C** om de minuten te verhogen, houd ingedrukt om snel te verhogen.
6. Druk op **B** om de seonden te selecteren.
7. Druk op **C** om de seonden te verhogen, houd ingedrukt om snel te verhogen.
8. Druk eenmaal op **A** om terug te keren naar het scherm van de « Timer-modus ».
9. Druk eenmaal op **B** om terug te keren naar de normale tijdweergave.



OPLOPEND TELLEN

1. Druk twee keer op **B** om toegang te krijgen tot de « Timer-modus ».
 2. Druk op **C** om de timer te starten of te stoppen.
 3. Druk eenmaal op **A** om terug te keren naar het scherm van de « Timer-modus ».
 4. Druk eenmaal op **B** om terug te keren naar de normale tijdweergave.



SLUIMEREN

- Wanneer de timer nul bereikt, zal het alarm drie keer piepen gedurende 10 seconden. Je kunt het stilleggen door op een knop te drukken; anders klinkt het 5 minuten lang.
 - Tijdens de laatste 10 seconden van de countdown, piept het alarm elke seconde.

1. Druk drie keer op **B** om toegang te krijgen tot de « Wereldtijd-modus ».
 2. Druk op **C** om toegang te krijgen tot de stadsselectie; 36 steden zijn beschikbaar.
 3. Houd **A** 2 seconden ingedrukt om de zomertijd in te schakelen.
 4. Houd **A** 2 seconden ingedrukt om de zomertijd uit te schakelen.
 5. Druk eenmaal op **B** om terug te keren naar de normale tijdweergave.



- Alleen steden die zomertijd hanteren hebben een DST-instelling.

STEDENNAMEN

- 36 steden ($x =$ geen zomertijd, $y =$ selecteerbare zomertijd).

GMT Difference	-11	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0	0	1	1	2	2	2
GTI CODE	PFG	MNL	BCN	LAK	DEM	CN	NYC	CDS	RIO	-2	RIN	MLT	GDN	LON	PAR	BER	ATH	JRS
DAYLIGHT SAVINGS TIME	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
GTI NAME	Barbados	Honduras	Costa Rica	El Salvador	Guatemala	Mexico	US Virgin Islands	Argentina	Bolivia	Chile	Ecuador	Peru	Uruguay	Brazil	Argentina	Paraguay	Bolivia	Uruguay
GMT Difference	3	3	3.5	4	4.5	5	5.5	6	6.5	7	8	8	9	9	9.5	10	11	12
GTI CODE	JEQ	MONT	THG	CAB	KBL	DEL	JAC	GRM	GRM	HUG	HUG	ISL	SEL	TYO	ADL	SNO	MONLG	YVR
DAYLIGHT SAVINGS TIME	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
GTI NAME	Argentina	Bolivia	Chile	Uruguay	Argentina	Bolivia	Uruguay	Argentina	Bolivia	Uruguay	Bolivia	Uruguay	Argentina	Bolivia	Uruguay	Argentina	Bolivia	Uruguay

ALARM

ALARM 1 INSTELLEN

1. Druk vier keer op **B** om toegang te krijgen tot de « Alarm 1-modus ».
2. Houd **A** twee seconden ingedrukt om het uur te laten knipperen (knipperen geeft de instelmodus aan).
3. Druk op **C** om het nummer te verhogen, houd ingedrukt om snel te verhogen.
4. Druk op **B** om naar de volgende selectie te gaan.

Herhaal stappen 3 en 4, volg de selectie in deze volgorde:

UREN > MINUTEN

5. Druk eenmaal op **A** om terug te keren naar het scherm van de « Alarm 1-modus ».
6. Druk eenmaal op **B** om terug te keren naar de normale tijdweergave.



ALARM

ALARM 2 INSTELLEN

1. Druk vijf keer op **B** om toegang te krijgen tot de « Alarm 2-modus ».
2. Houd **A** twee seconden ingedrukt om het uur te laten knipperen (knipperen geeft de instelmodus aan).
3. Druk op **C** om het nummer te verhogen, houd ingedrukt om snel te verhogen.
4. Druk op **B** om naar de volgende selectie te gaan.

Herhaal stappen 3 en 4, volg de selectie in deze volgorde:

UREN > MINUTEN

5. Druk eenmaal op **A** om terug te keren naar het scherm van de « Alarm 2-modus ».
6. Druk eenmaal op **B** om terug te keren naar de normale tijdweergave.



ALARM EN SLAAPKLOK

ALARM 1 EN SLAAPKLOK GEBRUIKEN


1. Druk vier keer op **B** om toegang te krijgen tot de « Alarm 1-modus ».
2. Druk eenmaal op **C** om de alarm te activeren.
3. Druk een tweede keer op **C** om het alarm en de slaapklok te activeren.
4. Druk een derde keer op **C** om het alarm te deactiveren en de slaapklok aan te houden.
5. Druk een vierde keer op **C** om het alarm en de slaapklok te deactiveren.
6. Druk eenmaal op **B** om terug te keren naar de normale tijdweergave.



ALARM EN SLAAPKLOK

ALARM 2 GEBRUIKEN

1. Druk vijf keer op **B** om toegang te krijgen tot de « Alarm 2-modus ».
2. Druk eenmaal op **C** om de alarm te activeren.
3. Druk een vierde keer op **C** om de alarm te deactiveren.
4. Druk eenmaal op **B** om terug te keren naar de normale tijdweergave.




- Het is niet mogelijk om de slaapklok voor Alarm 2 te activeren.

ATENCIÓN

1. Nunca abra la carcasa ni retire su cubierta posterior.
2. No opere los botones bajo el agua.
3. Si aparece humedad dentro del reloj, haga que su distribuidor lo revise de inmediato. De lo contrario, las piezas metálicas del reloj se pueden erosionar.
4. Aunque el reloj está diseñado para resistir el uso normal, debe evitar usarlo con brusquedad o que se caiga.
5. Evite exponer el reloj a temperaturas extremas.
6. Limpie el reloj únicamente con un paño seco y suave. Evite que entre en contacto directo con sustancias químicas, las cuales pueden deteriorar las piezas plásticas del reloj.
7. Evite usar el reloj en condiciones electromagnéticas o estáticas.
8. La información que figura en este documento pertenece a ICE Universal Ltd y no se puede reproducir sin su autorización.

RESISTENTE AL AGUA: 100m - PILA: CR2016

Este símbolo indica que, de acuerdo con las leyes y regulaciones locales, este producto y/o su batería deben desecharse por separado de los residuos domésticos. Cuando llegue al final de su vida útil, llévelo a un punto de recogida designado por las autoridades locales. La recogida y el reciclaje selectivo contribuyen a conservar los recursos naturales y garantizan un reciclaje seguro para la salud humana y el medio ambiente.

**Funciones generales**

1. **UTILIZAR LA ILUMINACIÓN:** mantenga presionado **D** para iluminar la pantalla durante aproximadamente 3 segundos.
2. **MOSTRAR EL CRONÓGRAFO:** presione una vez **B**.
3. **MOSTRAR EL TEMPORIZADOR:** presione **B** dos veces.
4. **MOSTRAR LA HORA MUNDIAL:** presione **B** tres veces.
5. **MOSTRAR LA ALARMA 1:** presione **B** cuatro veces.
6. **MOSTRAR LA ALARMA 2:** presione **B** cinco veces.
7. **VOLVER A LA VISUALIZACIÓN NORMAL DE LA HORA:** presione **B** seis veces.

AJUSTE DE HORA

1. Mantenga presionado **A** hasta que el día de la semana comience a parpadear (el parpadeo indica el modo de ajuste).
2. Presione **B** para cambiar a la siguiente selección.
3. Presione **C** para aumentar el número, mantenga presionado para aumentar rápidamente.
4. Presione **D** para invertir el ajuste, mantenga presionado para invertir rápidamente.

Repita los pasos 2, 3 y 4, siguiendo la selección en este orden:

CÓDIGO DE CIUDAD > SEGUNDOS > HORAS > MINUTOS > AÑOS > MESES > FECHA >
FORMATO DE 12 HORAS.



5. Presione una vez **A** para volver a la visualización normal de la hora.



- Cuando se ajusta 30 segundos antes, los minutos no aumentan y los segundos se reinician a cero. Por el contrario, cuando se ajusta 30 segundos más tarde, los minutos aumentan y los segundos se reinician a cero.

CRONÓGRAFO

AJUSTE

1. Presione una vez **B** para acceder al «Modo Cronógrafo».
2. Presione **C** para iniciar el cronógrafo.
3. Presione **C** nuevamente para detener el cronógrafo.
4. Presione **A** para reiniciar el cronógrafo.
5. Presione **B** para volver a la visualización normal de la hora.



- Visualización del cronógrafo durante 30 minutos antes y después.

ANTES DE 30 MINUTOS



DESPUÉS DE 30 MINUTOS




CRONÓGRAFO

TEMPORIZADOR

TIEMPO DE VUELTA

- Presione una vez **B** para acceder al « Modo Cronógrafo ».
- Presione **C** para iniciar el cronógrafo.
- Presione **A** para ver el primer tiempo de vuelta.
- Presione **A** nuevamente para acceder al conteo de la segunda vuelta.
Repita los pasos 3 y 4 para medir el tiempo de múltiples divisiones.
- Presione **C** para detener el cronometraje.
- Presione **A** para reiniciar el cronógrafo.
- Presione **B** para volver a la visualización normal de la hora.



CONFIGURAR TEMPORIZADOR


- Presione **B** dos veces para acceder al « Modo Temporizador ».
- Presione **A** para que la hora parpadee (el parpadeo indica que está en modo de configuración).
- Presione **C** para aumentar la hora, mantenga presionado para aumentar a alta velocidad.
- Presione **B** para seleccionar los minutos.
- Presione **C** para aumentar los minutos, mantenga presionado para aumentar a alta velocidad.
- Presione **B** para seleccionar los segundos.
- Presione **C** para aumentar los segundos, mantenga presionado para aumentar a alta velocidad.
- Presione **A** una vez para regresar a la pantalla del « Modo Temporizador ».
- Presione **B** una vez para regresar a la visualización normal de la hora.



TEMPORIZADOR

CONTAR HACIA ARRIBA

1. Presione **B** dos veces para acceder al « Modo Temporizador ».
 2. Presione **C** para iniciar o detener el temporizador.
 3. Presione **A** una vez para regresar a la pantalla del « Modo Temporizador ».
 4. Presione **B** una vez para regresar a la visualización normal de la hora.



REPETICIÓN

- Cuando el temporizador llegue a cero, la alarma sonará tres veces durante 10 segundos. Puedes silenciarla presionando cualquier botón; de lo contrario, sonará durante 5 minutos.
 - Durante los últimos 10 segundos de la cuenta atrás, la alarma emitirá un pitido cada segundo.

HORA MUNDIAL

1. Presione **B** tres veces para acceder al « Modo Hora Mundial ».
 2. Presione **C** para acceder a la selección de ciudades; hay 36 ciudades disponibles.
 3. Mantenga presionado **A** durante 2 segundos para activar la hora de verano.
 4. Mantenga presionado **A** durante 2 segundos para desactivar la hora de verano.
 5. Presione **B** una vez para regresar a la visualización normal de la hora.



- Solo las ciudades que practican el horario de verano tienen una configuración de DST.

NOMBRES DE CIUDADES

- 36 ciudades ($x =$ sin horario de verano, $v =$ horario de verano seleccionable).

GMT Difference		-11	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	
GTY CODE		PPG	MNL	RJC	LAK	DEM	C4	NYC	DCS	CD	RAN	GTM	SMT	PAR	BER	ATL	CAN	
DAYLIGHT SAVINGS TIME		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
GTY NAME		Singapore	Hongkong	Taipei	Beijing	Shanghai	Chengdu	NanKai	Bangkok	Manila	Phuket	KualaLumpur	Sabah	Adelaide	Cairns	Auckland	Sydney	
GMT Difference		3	3.5	4	4.5	5	5.5	6	6.5	7	8	8	9	9.5	10	11	12	
GTY CODE		JED	MOM	PHL	DXB	KSA	QTR	DEL	DAC	PSK	BKK	HKG	BUS	SEL	TYD	ADL	SYD	MON
DAYLIGHT SAVINGS TIME		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
GTY NAME		Istanbul	Tehran	Kabul	Islamabad	Delhi	Jaipur	Chennai	Kolkata	Mumbai	PhnomPenh	Manila	Sabah	Sabah	Sabah	Sabah	Sabah	

ALARMA

AJUSTANDO LA ALARMA 1

1. Presione **B** cuatro veces para acceder al « Modo Alarma 1 ».
2. Mantenga presionado **A** durante dos segundos para hacer que la hora comience a parpadear (el parpadeo indica el modo de ajuste).
3. Presione **C** para aumentar el número, mantenga presionado para aumentar a alta velocidad.
4. Presione **B** para cambiar a la siguiente selección.

Repita los pasos 3 y 4 siguiendo la selección en este orden:

HORAS > MINUTOS

5. Presione **A** una vez para regresar a la pantalla del « Modo Alarma 1 ».
6. Presione **B** una vez para regresar a la visualización normal de la hora.



ALARMA

AJUSTANDO LA ALARMA 2

1. Presione **B** cinco veces para acceder al « Modo Alarma 2 ».
2. Mantenga presionado **A** durante dos segundos para hacer que la hora comience a parpadear (el parpadeo indica el modo de ajuste).
3. Presione **C** para aumentar el número, mantenga presionado para aumentar a alta velocidad.
4. Presione **B** para cambiar a la siguiente selección.

Repita los pasos 3 y 4 siguiendo la selección en este orden:

HORAS > MINUTOS

5. Presione **A** una vez para regresar a la pantalla del « Modo Alarma 2 ».
6. Presione **B** una vez para regresar a la visualización normal de la hora.



ALARMA Y CAMPANILLAS

USANDO LA ALARMA 1 Y CAMPANILLAS


1. Presione **B** cuatro veces para acceder al « Modo Alarma 1 ».
2. Presione una vez **C** para activar la alarma.
3. Presione **C** una segunda vez para activar la alarma y las campanillas.
4. Presione **C** una tercera vez para desactivar la alarma y mantener las campanillas.
5. Presione **C** una cuarta vez para desactivar la alarma y las campanillas.
6. Presione **B** una vez para regresar a la visualización normal de la hora.



ALARMA Y CAMPANILLAS

USANDO LA ALARMA 2

1. Presione **B** cinco veces para acceder al « Modo Alarma 2 ».
2. Presione una vez **C** para activar la alarma.
3. Presione **C** una cuarta vez para desactivar la alarma.
4. Presione **B** una vez para regresar a la visualización normal de la hora.




- No es posible activar las campanillas para la Alarma 2.

ATTENZIONE

1. Non cercare mai di aprire la cassa o di rimuovere il coperchio posteriore.
2. Non azionare i pulsanti sott'acqua.
3. Se si presentasse della condensa all'interno dell'orologio, farlo controllare immediatamente dal rivenditore. Altrimenti potrebbe portare all'erosione di parti metalliche dell'orologio.
4. Anche se l'orologio è progettato per resistere ad un uso normale, evitare di usarlo in modo brusco o di farlo cadere.
5. Evitare di esporre l'orologio a temperature estreme.
6. Asciugare l'orologio solo con un panno asciutto e morbido. Evitare di farlo entrare a contatto diretto con materiali chimici che possono causare il deterioramento delle parti in plastica dell'orologio.
7. Evitare di indossare l'orologio in condizioni elettromagnetiche o statiche.
8. Le informazioni contenute in questo documento appartengono a ICE Universal Ltd e non possono essere riprodotte senza la sua autorizzazione.

RESISTENTE ALL'ACQUA: 100m - BATTERIA: CR2016

Questo simbolo indica che, in conformità con le leggi e normative locali, il prodotto e/o la batteria devono essere smaltiti separatamente dai rifiuti domestici. Quando raggiunge la fine della sua vita utile, portatelo in un punto di raccolta designato dalle autorità locali. La raccolta differenziata e il riciclaggio aiutano a preservare le risorse naturali e garantiscono uno smaltimento sicuro per la salute umana e l'ambiente.

**Funzioni generali**

1. **USARE LA RETROILLUMINAZIONE:** tieni premuto **D** per illuminare il display per circa 3 secondi
2. **VISUALIZZARE IL CRONOGRAFO:** premi una volta **B**.
3. **VISUALIZZARE IL TIMER:** premi **B** due volte.
4. **VISUALIZZARE L'ORARIO MONDIALE:** premi **B** tre volte.
5. **VISUALIZZARE L'ALLARME 1 :** premi **B** quattro volte.
6. **VISUALIZZARE L'ALLARME 2 :** premi **B** cinque volte.
7. **TORNARE ALLA VISUALIZZAZIONE ORARIA NORMALE :** premi **B** sei volte.

IMPOSTAZIONE DELL'ORA

1. Tieni premuto **A** finché il giorno della settimana non inizia a lampeggiare (il lampeggiamento indica la modalità di impostazione).
2. Premi **B** per passare alla selezione successiva.
3. Premi **C** per aumentare il numero, tieni premuto per aumentare rapidamente.
4. Premi **D** per invertire l'impostazione, tieni premuto per invertire rapidamente.

Ripeti i passaggi 2, 3 e 4 seguendo la selezione in questo ordine:

CODICE CITTÀ > SECONDI > ORE > MINUTI > ANNI > MESI > DATA > FORMATO 12 ORE.



5. Premi una volta **A** per tornare alla visualizzazione normale dell'ora.



- Quando impostato 30 secondi prima, i minuti non aumentano e i secondi si azzerano. Al contrario, quando impostato 30 secondi dopo, i minuti aumentano e i secondi si azzerano.

CRONOGRAFO

IMPOSTAZIONE

1. Premi una volta **B** per accedere alla « Modalità Cronografo ».
2. Premi **C** per avviare il cronografo.
3. Premi nuovamente **C** per fermare il cronografo.
4. Premi **A** per ripristinare il cronografo.
5. Premi **B** per tornare alla visualizzazione normale dell'ora.



- Visualizzazione del cronografo per 30 minuti prima e dopo.

PRIMA DI 30 MINUTI



DOPO 30 MINUTI




CRONOGRAFO

TIMER

TEMPO DI GIRO

- Premi una volta **B** per accedere alla « Modalità Cronografo ».
- Premi **C** per avviare il cronografo.
- Premi **A** per visualizzare il primo tempo di giro.
- Premi nuovamente **A** per accedere al conteggio del secondo giro.
Ripeti i passaggi 3 e 4 per misurare il tempo di frazione multipla.
- Premi **C** per fermare il cronometro.
- Premi **A** per ripristinare il cronografo.
- Premi **B** per tornare alla visualizzazione normale dell'ora.



IMPOSTARE IL TIMER


- Premi due volte **B** per accedere alla « Modalità Timer ».
- Premi **A** per far lampeggiare l'ora (il lampeggio indica che sei in modalità di impostazione).
- Premi **C** per aumentare l'ora, tieni premuto per aumentare ad alta velocità.
- Premi **B** per selezionare i minuti.
- Premi **C** per aumentare i minuti, tieni premuto per aumentare ad alta velocità.
- Premi **B** per selezionare i secondi.
- Premi **C** per aumentare i secondi, tieni premuto per aumentare ad alta velocità.
- Premi **A** una volta per tornare allo schermo della « Modalità Timer ».
- Premi **B** una volta per tornare alla visualizzazione normale dell'ora.



TIMER

CONTARE VERSO L'ALTO

1. Premi due volte **B** per accedere alla « Modalità Timer ».
 2. Premi **C** per avviare o fermare il timer.
 3. Premi **A** una volta per tornare allo schermo della « Modalità Timer ».
 4. Premi **B** una volta per tornare alla visualizzazione normale dell'ora.



RIPETIZIONE

- Quando il timer raggiunge zero, l'allarme emetterà tre beep per 10 secondi. Puoi silenziarlo premendo qualsiasi pulsante; altrimenti, suonerà per 5 minuti.
 - Durante gli ultimi 10 secondi del conto alla rovescia, l'allarme emetterà un beep ogni secondo.

ORA MONDIALE

1. Premi tre volte **B** per accedere alla « Modalità Ora Mondiale ».
 2. Premi **C** per accedere alla selezione della città; sono disponibili 36 città.
 3. Tieni premuto **A** per 2 secondi per attivare l'ora legale.
 4. Tieni premuto **A** per 2 secondi per disattivare l'ora legale.
 5. Premi una volta **B** per tornare alla visualizzazione normale dell'ora.



- Solo le città che praticano l'ora legale hanno un'impostazione DST.

NOMI DELLE CITTÀ

- 36 città ($x =$ senza ora legale, $y =$ ora legale selezionabile).

ALLARME

ALLARME

IMPOSTAZIONE ALLARME 1

1. Premi quattro volte **B** per accedere alla « Modalità Allarme 1 ».
2. Tieni premuto **A** per due secondi per far lampeggiare l'ora (il lampeggio indica la modalità di impostazione).
3. Premi **C** per aumentare il numero, tieni premuto per aumentare rapidamente.
4. Premi **B** per passare alla selezione successiva.

Ripeti i passaggi 3 e 4 seguendo la selezione in questa sequenza:

ORE > MINUTI

5. Premi una volta **A** per tornare allo schermo della « Modalità Allarme 1 ».
6. Premi una volta **B** per tornare alla visualizzazione normale dell'ora.



IMPOSTAZIONE ALLARME 2

1. Premi cinque volte **B** per accedere alla « Modalità Allarme 2 ».
2. Tieni premuto **A** per due secondi per far lampeggiare l'ora (il lampeggio indica la modalità di impostazione).
3. Premi **C** per aumentare il numero, tieni premuto per aumentare rapidamente.
4. Premi **B** per passare alla selezione successiva.

Ripeti i passaggi 3 e 4 seguendo la selezione in questa sequenza:

HOURS > MINUTES

5. Premi una volta **A** per tornare allo schermo della « Modalità Allarme 2 ».
6. Premi una volta **B** per tornare alla visualizzazione normale dell'ora.




UTILIZZARE L'ALLARME 1 E I RINTOCCHI

- Premi quattro volte **B** per accedere alla « Modalità Allarme 1 ».
- Premi una volta **C** per attivare l'allarme.
- Premi una seconda volta **C** per attivare l'allarme e i rintocchi.
- Premi una terza volta **C** per disattivare l'allarme mantenendo i rintocchi.
- Premi una quarta volta **C** per disattivare l'allarme e i rintocchi.
- Premi una volta **B** per tornare allo schermo della modalità « Allarme 1 ».

UTILIZZARE L'ALLARME 2

- Premi cinque volte **B** per accedere alla « Modalità Allarme 2 ».
- Premi una volta **C** per attivare l'allarme.
- Premi una quarta volta **C** per disattivare l'allarme.
- Premi una volta **B** per tornare allo schermo della visualizzazione normale dell'ora.




- Non è possibile attivare i rintocchi per l'Allarme 2.

ATENÇÃO

1. Nunca tente abrir a caixa ou remover a tampa traseira.
2. Não opere os botões debaixo de água.
3. Caso apareça humidade no interior do relógio, leve-o imediatamente ao seu revendedor. Caso contrário, pode causar erosão das partes metálicas do relógio.
4. Embora o relógio esteja projetado para suportar o uso normal, deve evitar o uso rude ou a queda do relógio.
5. Evite expor o relógio a temperaturas extremas.
6. Limpe o relógio apenas com um pano seco e macio. Evite deixá-lo entrar em contacto direto com materiais químicos, que podem causar a deterioração das partes plásticas do relógio.
7. Evite usar o relógio em condições eletromagnéticas e estáticas.
8. As informações contidas neste documento pertencem à ICE Universal Ltd e não podem ser reproduzido sem autorização.

RESISTENTE À ÁGUA: 100m - BATERIA: CR2016

Este símbolo indica que, de acordo com as leis e regulamentos locais, o produto e/ou a bateria devem ser descartados separadamente do lixo doméstico. Quando atingir o fim da vida útil, leve-o a um ponto de recolha designado pelas autoridades locais. A recolha seletiva e a reciclagem contribuem para a preservação dos recursos naturais e garantem uma reciclagem segura para a saúde humana e o meio ambiente.

**Funções gerais**


1. USE A ILUMINAÇÃO DE FUNDO: pressione e mantenha **D** pressionado para iluminar o ecrã durante 3 segundos
2. EXIBIR O CRONÓMETRO: pressione **B** uma vez.
3. EXIBIR O TEMPORIZADOR: pressione **B** duas vezes.
4. EXIBIR A HORA MUNDIAL : pressione **B** três vezes.
5. EXIBIR O ALARME 1 : pressione **B** quatro vezes.
6. EXIBIR O ALARME 2 : pressione **B** cinco vezes.
7. VOLTAR À VISUALIZAÇÃO NORMAL DO TEMPO : pressione **B** seis vezes.

CONFIGURAÇÃO DA HORA

1. Pressione e mantenha **A** pressionado até que o dia da semana comece a piscar (o piscar indica que está no modo de configuração).
2. Pressione **B** para mudar para a próxima seleção.
3. Pressione **C** para aumentar o número, mantenha pressionado para aumentar rapidamente.
4. Pressione **D** para inverter a configuração, mantenha pressionado para inverter rapidamente.

Repita as etapas 2, 3 e 4, seguindo a seleção nesta sequência:

CÓDIGO DA CIDADE > **SEGUNDOS** > **HORAS** > **MINUTOS** > **ANOS** > **MESES** > **DATA** >
FORMATO DE 12 HORAS.



5. Pressione uma vez **A** para voltar à exibição normal do tempo.



- Quando configurado 30 segundos antes, os minutos não aumentam e os segundos são redefinidos para zero. Inversamente, quando configurado 30 segundos depois, os minutos aumentam e os segundos são redefinidos para zero.

CRONÓMETRO

CONFIGURAÇÃO

1. Pressione **B** uma vez para aceder ao Cronómetro.
2. Pressione **C** para iniciar o cronómetro.
3. Pressione **C** novamente para parar o cronómetro.
4. Pressione **A** para redefinir o cronómetro.
5. Pressione **B** para voltar à exibição normal do tempo.




- Exibição do cronómetro durante 30 minutos em modo decrescente e crescente.

30 MINUTOS: DECRESCENTE




30 MINUTOS: CRESCENTE



CRONÓMETRO

TEMPO DE VOLTA

1. Pressione **B** uma vez para aceder ao Cronómetro.
2. Pressione **C** para iniciar o cronómetro.
3. Pressione **A** para visualizar o tempo da primeira volta.
4. Pressione **A** novamente para aceder à contagem da segunda volta.
Repita os passos 3 e 4 para contar o tempo de múltiplas voltas.
5. Pressione **C** para parar a contagem do tempo.
6. Pressione **A** para redifinir o cronómetro.
7. Pressione **B** para voltar à exibição normal do tempo.



TEMPORIZADOR

DEFINIR O TEMPORIZADOR


1. Pressione **B** duas vezes para aceder ao Temporizador.
2. Pressione **A** para fazer a hora piscar (o piscar indica que está no modo de configuração).
3. Pressione **C** para aumentar a hora, mantenha pressionado para aumentar rapidamente.
4. Pressione **B** para selecionar os minutos.
5. Pressione **C** para aumentar os minutos, mantenha pressionado para aumentar rapidamente.
6. Pressione **B** para selecionar os segundos.
7. Pressione **C** para aumentar os segundos, mantenha pressionado para aumentar rapidamente.
8. Pressione **A** uma vez para voltar ao ecrã «Temporizador».
9. Pressione **B** uma vez para voltar à exibição normal do tempo.



TEMPORIZADOR

MODO CRESCENTE

1. Pressione **B** duas vezes para aceder ao Temporizador.
 2. Pressione **C** para iniciar ou parar o temporizador.
 3. Pressione **A** uma vez para voltar ao ecrã «Temporizador».
 4. Pressione **B** uma vez para voltar à exibição normal do tempo.



ADIAR

- Quando o temporizador chegar ao zero, o alarme soará três vezes durante 10 segundos. Pode silenciá-lo pressionando qualquer botão; caso contrário, ele soará durante 5 minutos.
 - Durante os últimos 10 segundos da contagem decrescente, o alarme soará uma vez a cada segundo.

HORA MUNDIAL

1. Pressione **B** três vezes para aceder à Hora Mundial.
 2. Pressione **C** para selecionar as cidades; estão disponíveis 36 cidades.
 3. Mantenha **A** pressionado durante 2 segundos para ativar o horário de verão.
 4. Mantenha **A** pressionado durante 2 segundos para desativar o horário de verão.
 5. Pressione **B** uma vez para voltar à exibição normal do tempo.



- Apenas cidades que praticam o horário de verão têm uma configuração de DST.

NOMES DE CIDADES

- 36 cidades (x = sem horário de verão, v = horário de verão selecionável).

ALARME

CONFIGURAR O ALARME 1

1. Pressione **B** quatro vezes para aceder ao Alarme 1.
2. Mantenha **A** pressionado durante dois segundos para fazer a hora piscar (o piscar indica que está no modo de configuração).
3. Pressione **C** para aumentar o número, mantenha pressionado para aumentar rapidamente.
4. Pressione **B** para mudar para a próxima seleção.

Repita as etapas 3 e 4, seguindo a seleção nesta sequência:

HORAS > MINUTOS

5. Pressione **A** uma vez voltar ao ecrã «Alarme 1».
6. Pressione **B** uma vez para voltar à exibição normal do tempo.



ALARME

CONFIGURAR O ALARME 2

1. Pressione **B** cinco vezes para aceder ao Alarme 2.
2. Mantenha **A** pressionado durante dois segundos para fazer a hora piscar (o piscar indica que está no modo de configuração).
3. Pressione **C** para aumentar o número, mantenha pressionado para aumentar rapidamente.
4. Pressione **B** para mudar para a próxima seleção.

Repita as etapas 3 e 4, seguindo a seleção nesta sequência:

HORAS > MINUTOS

5. Pressione **A** uma vez voltar ao ecrã «Alarme 2».
6. Pressione **B** uma vez para voltar à exibição normal do tempo.



ALARME E SONS

USAR O ALARME 1 E OS SONS


1. Pressione **B** quatro vezes para aceder ao Alarme 1.
2. Pressione uma vez **C** para ativar o alarme.
3. Pressione **C** uma segunda vez para ativar o alarme e os sons.
4. Pressione **C** uma terceira vez para desativar o alarme e manter os sons.
5. Pressione **C** uma quarta vez para desativar o alarme e os sons.
6. Pressione **B** uma vez para voltar à exibição normal do tempo.



ALARME E SONS

USAR O ALARME 2

1. Pressione **B** cinco vezes para aceder ao Alarme 2.
2. Pressione uma vez **C** para ativar o alarme.
3. Pressione **C** uma quarta vez para desativar o alarme.
4. Pressione **B** uma vez para voltar à exibição normal do tempo.



- Não é possível ativar os sons para o Alarme 2.